









ÉTAPE 1

 Une perceuse Une mèche 1/8"

• A drill bit 1/8 "

A drill

Un tournevis carré No 8

Before starting the installation, make sure you have on hand:

A screwdriver square # 8

A tube of construction adhesive

1. Nettoyer parfaitement l'endroit où vous installerez

le dosseret et retirer le papier protecteur de tous les pièces à installées.

2. Enduire le dos de la pièce "A" d'adhésif et la positionner sous hotte et assurez-vous quelle soit parfaitement accoté et centré sous la hotte.

3. Installer temporairement la pièce "D" à sa place.

Le dessus de cette pièce devrait être à la même hauteur que le dessus du comptoir.

Marquer l'emplacement des trous et percer avant l'installation des ancrages "E' et des vis"F' et "I'. Installer la pièce "D" en place.

- 4. Enduire le dos de la pièce "C" d'adhésif et la coller centrée sur la pièce "D".
- 5. Enduire le dos et le dessous de la pièce "B" d'adhésif et la coller sur la pièce "C" assurez-vous quelle est parfaitement coller au mur et sur les replis de la pièce "C".

STEP 1

- Thoroughly clean the surface on which you will install the backsplash.
- Remove the protective paper from all parts to be installed.
- Cover the back of part "A" with adhesive, place it on the wall, and fix it directly under the hood.
- Temporarily set part "D" on its place, ensuring that its top is aligned with the counter top. Determine the position of the holes, drill and install the anchorings on the wall. Cover the back of part "D" that will go on the wall with adhesive and fix it to the wall with the matching screws.
- Cover the back of part "C" with adhesive, and place it perfectly centered on part "D".
 Cover the back of part "B" with adhesive and place it on part "C". Please ensure that it is completely fixed to the wall.

Do not use for 24 hours.